



Verhuur	-	Verkoop	-	Reparatie
(Led)Licht				Technisch advies
Geluid - DJ gear				DJ-Entertainers
Podium - Catwalk				Karaoke, Drive-in-shows
Buitenpodia				I-Dance
Ledvloeren - Dansblokken				Aggregaten
Houten dansvloeren				Pipe & Drape

Tel.: 020 - 4976834
Fax: 020 - 4977964
Mob.: 06 - 54664447
☎: 06 - 46142956
Postbus 250
1160 AG Zwanenburg
www.leeborent.nl
info@leeborent.nl

Gebruik aanwijzing Karaoke homeset Digitaal.

U vindt in de Flightcase de volgende materialen:

- 1 x versterker (**stand input op cd dvd**) voor geluid van de muziekbond
- 2 x Microfoon (draadloos+ ontvanger) en of bedraad (zit in een mapje)
- 1x Hd player
- 1x Afstand bediening voor Hd player (zit in mapje)
- 2 x luidspreker (diverse merken)

Bekabeling set, stroom aansluiting luidsprekers en een **Hdmi kabel voor beeld naar u eigen beeldscherm.**

Stap een : Plaats de Flightcase op een stevige ondergrond.

Stap twee : Sluit de Hdmi kabel aan op het beeldscherm en kies op dit scherm de juiste ..
... Hdmi ingang.

Stap drie : Plaats de luidsprekers op een stevige ondergrond en gebruik de luidspreker
... kabels uit de set en sluit deze aan D.m.v. een slag draaien kunt deze aansluiten.

Stap vier : Stek de stekker in een stopcontact en zet HD player en versterker aan.

Stap vijf : Zet de microfoon aan u kunt het volume en de galm op de versterker
... zelf regelen.

Stap zes : Kies in het menu met of zonder zang en kies Engels1,2, of 3 Nederlands

Stap zeven : **Maak een keuze in titel en u kunt zingen.(veel plezier met zingen)**

Stap afsluiten:

Zet de Hd player uit met afstandbediening versterker uit Microfoons uit en verwijder alle aansluitingen die u hebt gemaakt op luidsprekers beeldscherm en stroom aansluiting.

Verzamel microfoons titel map afstandbediening en luidsprekers en stop deze weer retour in het verpakking materiaal.